

Montaje del silenciador WES para OSSA MAR Mk 1 y Mk 2

- Cortar 47,5 mm del tubo de salida del silenciador central
- Fijar, mediante un par de puntos de soldadura, el nuevo tubo. El lado biselado debe quedar en el extremo.
- Retirar las juntas tóricas del nuevo silenciador y montar la pletina de soporte suministrada con el silenciador
- Montar el nuevo silenciador en el extremo del tubo soldado anteriormente
- Alinear en la posición correcta y dar un punto de soldadura a la pletina de soporte en el chasis
- Desmontar el silenciador y completar las soldaduras de tubo y pletina de soporte
- Montar de nuevo las juntas tóricas e instalar el silenciador definitivamente

Recomendamos aprovechar el montaje del nuevo silenciador para abrir el silenciador central original de la motocicleta y sustituir el estropajo metálico utilizado originalmente por el fabricante por lana de roca basáltica WES.

Assembly of OSSA MAR Mk 1&2 WES silencer

- Cut off from rear pipe of centre silencer 47,5 mm
- Tack weld new tube on at the same alignment, beveled end outwards
- Remove o-rings from silencer, bolt on steel bracket provided and fit silencer on to the new tube
- Align silencer/ bracket/ tube so bracket can be tack welded to rear loop (bracket may require kinking)
- Remove silencer and complete welding of tube and bracket
- Refit o-rings and complete installation

We recommend that, when fitting your new rear WES silencer, it will be of benefit to cut open the centre silencer and replace packing with special WES basalt wool (wire wool on original).