



Silenciador para motocicleta

Silencer for motorcycle

Instrucciones de montaje del silenciador WES

Para garantizar que la estanqueidad y el aislamiento sean correctos, cuando el silenciador se acople directamente a la caja de expansión (sin utilizar juntas tóricas), emplee un sellador de silicona de alta temperatura.

Compruebe la fibra del silenciador con frecuencia. Sustitúyala si estuviese contaminada con aceite, carbonilla, et. Distribuya la fibra por igual, introduciéndola con firmeza. Manteniendo la fibra en buenas condiciones obtendrá las máximas prestaciones de su motocicleta.

Para desmontar el silenciador, afloje los tornillos cuyo alojamiento está rasgado, sin desmontarlos. Retire los demás. Golpee lateralmente con suavidad, utilizando un mazo de plástico, sobre la cabeza de los tornillos que ha aflojado, para ayudar a la extracción de la tapa del silenciador.

Utilice sólo fibra WES en su silenciador WES.

WES muffler/ silencer fitting instructions

Where the muffler fits directly onto the steel tail pipe (no O-rings used), use a silicon sealing compound to act as seal and insulator.

Check absorption packing frequently. Repack if contaminated with oil, carbon, etc. Repack evenly and firmly. Packing in good condition maintains top performance.

When dismounting silencer cap, just loosen the bolts with oval shaped holes and dismount completely the other bolts. With the help of a mallet hit softly the heads of the loosened bolts sideways and slide out the silencer cap.

Use only WES mufflerpac for your WES silencer